

Uppdaterad: 01.02.2023

SV



1 / 2



FOGBRUK	
Förpackningsstorlek	3 kg
Färg	Vit, naturljus, beige, grå, grafitgrå
Egenskaper	Vattentät och slitstark fogbruk.
TEKNISKA DATA	
Blandningsförhållande	250 ml vatten / 1 kg murbruk
Dryget (bredd 3 mm och djup 5 mm)	5 × 5 cm kakel = 1,2 kg / m ² 10 × 10 cm kakel = 0,6 kg / m ² 15 × 15 cm kakel = 0,4 kg / m ² 30 × 30 cm kakel = 0,25 kg / m ²
Tillåten fogbredd	1 - 8 mm
Driftstemperatur	+5°C ... +25°C (luft och yta)
Arbetstid	Ca 2 timmar
Certifieringar	EN 13888, standardiserad CG2 W.
Hållbarhet	Minst 24 månader i originalförpackningen.
Förvaring	På en torr plats.



OBS!
Inte lämplig för simbassänger.

EGENSKAPER

TIMPURI Fogbruk är ett vattenavvisande fogbruk som andas och härdar genom hydratisering. Produk-
Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 01.02.2023

Den håller sin färg och kvalitet oförändrad tack vare den homogena blandningen, och färgnyanserna är cementbeständiga. Dusch vattentät EN 13888, standardiserad CG2 WA.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

TIMPURI Fogbruk lämpar sig för vägg- och golvkakel för fogar 1-8 mm breda, såsom glaserat och oglaserat kakel, naturstensplattor samt glas- och keramikmosaik för inom- och utomhusbruk. Produkten är inte lämplig för användning i simbassänger.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

Fogningen kan påbörjas efter att bruket har härdat, tidigast efter 24 timmar. Fogbruket blandas med rent vatten enligt blandningsförhållandet tills ett flexibelt, pastaliknande bruk bildas.

TIMPURI Fogbruk sprids över fogarna med en spatel. Bruket ska fylla fogen helt. Fogar kan också behandlas med en sticka. Efter cirka 10 till 30 minuter rengörs plattorna med en fuktig svamp. Tvättiden kan variera mycket. Bruket måste bindas innan tvätt kan påbörjas.

Gör ett fingertest vid behov. Överdriven användning av vatten i tvätten orsakar färgskillnader i de färdiga fogytorna. Använd murbruk med samma partinummer på stora ytor för att undvika färgskillnader. Tvätta ytan på plattorna och fogarna snett mot fogarna för att undvika överdriven borttvättning av fogbruket och därmed dränera fogarna. Tvätta bort all överflödig fogbruk från kakelytorna.

Låt skarven torka i ca 2 - 3 timmar innan du polerar kakelytorna med en torr trasa. Genom att hålla sömmarna fuktiga i 1-2 dagar (med en vattensprayflaska) förhindrar du att fogarna torkar ut för snabbt. Snabbtorkning kan orsaka sprickbildning i fogytorna. Golvytor kan täckas med plast under ett par dagar. En välskött fog håller längre och avstöter bort smuts bättre. Golvvärmen kan slås på tidigast en vecka efter fogning.