TIMPURI FLOOR ADHESIVE

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 14.04.2023



FLOOR ADHESIVE	
Förpackningsstorlek	1 L, 3 L, 10 L
Färg	Naturljus
Egenskaper	Användningsklar, vattenbaserat och 1-komponents golv- och vägglim.
TEKNISKA DATA	
Sammansättning	Användningsklar, akryldispersion, tixotropisk och 1-komponents lim
Råmaterial	Stärkelse och PVAc-dispersion
Dryghet (porösa underlag)	4-5 m² / L
Dryghet (täta underlag)	7-8 m² / L
Densitet	1,25 kg / L
Driftstemperatur	Minst +18˚C
Underlagets fukt	Trä: 8-12 %, Betong: mindre än 85 %
Torktid	Beroende på förhållandena, underlaget och materialet som ska fästas, 2-3 dagar.
Verktyg	En mattlimspatel eller liknande lämplig för att applicera lim
Hållbarhet	Minst 12 månader.
Förvaring	Förseglad förpackning, skyddat från frost.

SÄKERHETSKLAUSULER

--Ej tillämpliga--

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig för PVC-mattor och plattor, vinyl, plast, linoleum, stickad filt, heltäckningsmattor och korkgolv (kork över 4 mm) och vinylväggar (över 0,6 mm) och textilmattor med skumbaksida. Lämplig för nästan alla vanliga husbyggande underlag som betong, avjämningsmassa, gipsskivor, träfiber- och spånskivor.

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Uppdaterad: 14.04.2023

Lämplig för användning i bostadsutrymmen, såsom vardagsrum, sovrum, kök, o.s.v.

BRUKSANVISNING

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara fast, plant, dammfritt, fettfritt, torrt och ett normalt byggnadsunderlag. Torra och fasta betonggolv ska utjämnas. För spånskiva ytor kan limning utföras utan förbehandling. Porösa underlag bör grundas före limning (med t.ex. TIMPURI Primer).

Vi rekommenderar att du tar bort den gamla beläggningen och jämnar till underlaget. När du fäster ovanpå den gamla plastbeklädnaden måste du se till att den gamla beläggningen sitter väl fast i sin bas. En delvis lös beläggning kan limmas på med kontaktlim (t.ex. Bison Tix kontaktlim). Gamla färg- och beläggningsytor kan ruggas upp genom slipning och tvättning. Golvvärmen stängs av före utjämning och limning, så att temperaturen inte överstiger +20 °C.

Golvvärmen slås på 3 dagar efter installationen av mattan. Temperaturen på underlaget, limmet och beläggningen måste vara minst +18 °C och helst utrymmets framtida normala temperatur för att undvika stora temperaturväxlingar hos materialen. De angivna värdena är baserade på normala inomhusförhållanden.

ANVÄNDNING

Mattan skärs, passas och våden vänds två gånger. Limmet appliceras på underlaget först på ena sidan av våden och sedan på den andra. Limmet appliceras med roller eller spatel och limmet öppnas med tandad mattlimspatel, varefter beläggningen installeras enligt instruktionerna nedan (se avsnitt porösa underlag, täta underlag...). Beläggningen och fogar pressas eller vältas in i underlaget omedelbart efter fästning och återigen efter tre timmar med hjälp av t.ex. vält, platta eller sandsäck för att undvika luftbubblor. Färska limfläckar avlägsnas med en fuktig trasa och torkade fläckar rengörs noggrant med xylen eller terpentin. Fogarna kan behandlas med fogningsvätska en dag efter limning. Följ alltid monteringsanvisningarna från tillverkaren av beläggningen.

PORÖSA YTOR

Mattlimspatel (t.ex. Sokeva nr 2). Monteringstiden för beläggningen är ca 30 minuter och mattan monteras på en våt limyta.

Täta underlag: Mattlimspatel (t.ex. Sokeva nr 1). Bred ut limet på basen och ge torka innan fästning i ca 45-60 min (ventilationstid), varefter den icke klibbande limytan är klar för montering av beläggningen. Arbetstiden efter vädring är cirka en timme, men se till att blöta beläggningen med limet. Vid behov kan den limytan fås att fästa genom uppvärmning, t.ex. med en varmluftspistol. Till väggen: Mattlimspatel (t.ex. Sokeva nr 1.5). Limmet appliceras en våd brett, annars följ instruktionerna i avsnittet porösa underlag eller täta underlag. För vägglimning bör underlaget vara poröst. De yttre hörnen rekommenderas

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 14.04.2023

att limmas med kontaktlim.

NATURKORK

Limmet sprids tunt med en roller på ca 120g/m² på botten av plattorna dagen innan och får torka. Installationen startar nästa dag. Se monteringsanvisningen för porösa underlag eller täta underlag. Naturkork lever på grund av luftfuktigheten, så fogarna spricker då och då mer beroende på årstid. En stor del av korkplattornas baser är förbelagda och installationen utförs som vanliga plastbeläggningar.

VERKTYG

En mattlimspatel lämplig för att applicera lim (se spatelrekommendation ovan).
Säilytys: Förseglad förpackning, skyddat från frost.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400