TIMPURI WALLPAPER ADHESIVE

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 01.02.2023



WALLPAPER ADHESIVE	
Förpackningsstorlek	5 L, 15 L
Färg	Gulaktig, färglös efter torkning
Egenskaper	Användningsklar, stärkelsebaserat och lätt gelatinöst sammansatt tapetklister/lim.
TEKNISKA DATA	
Sammansättning	Användningsklar, gelatinöst och 1-komponents lim
Råmaterial	Stärkelse och PVAc-dispersion
STB-Kod	▲ = Torrsubstanshalt <20% ■ = Stärkelsebaserad, med eller utan PVC ▲▲▲ = För limning av fibertapeter
Dryghet	4-6 m² / L
Användningsförhållanden	Vid limning +15 °C ... + 25 °C och relativ luftfuktighet under 65 %
Densitet	1,10 kg / L
Viskositet	15000 - 20000 MPa (+20˚C)
Torktid	Ca 12 timmar
pH-värde	7 - 8 Neutral
Verktyg	Roller, borste eller klistringsmaskin
Transport	VAK/ADR ej klassificerad
Hållbarhet	Minst ett år.
Förvaring	I oöppnad förpackning, skyddat från frost.

OBS!

Tyngre (ytvikt över 150 g) glasfibertapet rekommenderas att limmas med glasfibertapetlim.

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Uppdaterad: 01.02.2023

BRUKSSÄKERHETSKLAUSULER

--EJ tillämpliga--

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig för att fästa pappersbaserad vinyl- och präglingstapeter och fibertapeter i torra interiörer. Även lämplig för att fästa låg glasfiber och målningstapeter på absorberande underlag som betong, utjämningsmassa och byggskiva.

BRUKSANVISNING

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara rent, torrt och fettfritt. Ojämnheter utjämnas med rullspackel eller akryl. Täta färgytor ska ruggas upp, lös färg eller lim ska tas bort. Gamla tapeter tas bort mekaniskt eller med TIMPURI Wallpaper Remover. Porösa underlag ska grundas med TIMPURI Wall Adhesive utspätt i vatten (1:2) eller TIMPURI Primer före tapetsering. Grundmålning med en bra grundfärg rekommenderas och förhindrar eventuell bakgrundsfläckighet (en grundfärg av dålig kvalitet försvagar vidhäftningen).

BRUKSANVISNING FÖR FIBER-, GLASFIBER- OCH JA MÅLNINGSTAPETER

Följ tapettillverkarens bruksanvisning. Limmet blandas väl och limmet appliceras rikligt med en roller på väggen i mängden en ordentlig tapetvåd, varefter beläggningen pressas på det våta limmet och våden försiktigt pressas in i underlaget med en spatel för att undvika bildning av luftbubblor, och samtidigt säkerställa vidhäftningen av tapetens fogar. Vid montering av glasfibertapet ska limmet komma igenom tapeten. Målningstapeter kan målas nästa dag.

BRUKSANVISNING FÖR VANLIGA TAPETER

Följ tapettillverkarens bruksanvisning. Tapetvåden klistras försiktigt överallt (mycket lim) och vådens ändar viks ihop på mitten och får fukta enligt tapettillverkarens anvisningar. Det är bra att lägga våder i en plastpåse medan de blir fuktiga, så att avdunstning inte kan ske. Tapetvåder installeras i stumfogen och våden gnids in i basen med en spatel eller borste.

Limfläckar kan tas bort färskt genom att torka av med en fuktig trasa. Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning. Förvara inte verktyg i limbehållaren när arbetet varar längre.

FÖRKLARINGAR AV STB-KODER

Fortsätter på nästa sida...

TIMPURI WALLPAPER ADHESIVE

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 01.02.2023

STB - Pulverklister	Förklaring
●	Stärkelsebaserad
●●	Metylcellulosabaserad
●●●	Metylcellulosabaserad förstärkt med PVAC

STB - Färdiga lim	Förklaring
■	Stärkelsebaserad, med eller utan PVAC
■■	Lämplig för maskinell limning
▲	Torrsubstanshalt < 20 %
▲▲	Torrsubstanshalt > 20 %
▲▲▲	För limning av fibertapeter
○	Lim för våtutrymmet

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400