



SAUMALAASTI

Päivitetty: 04.05.2018



SAUMALAASTI

Pakkauskoot	3 kg
Värit	Valkoinen, luonnonvaalea, beige, harmaa, grafiitinharmaa
Kuvaus	Vesitiivis ja kulutuksenkestävä saumalaasti
TEKNISET TIEDOT	
Sekoitussuhde	250 ml vettä / 1kg laastia
Riittoisuus (lev. 3mm ja syv. 5mm)	5 × 5 cm laatta = 1,2 kg / m ² 10 × 10 cm laatta = 0,6 kg / m ² 15 × 15 cm laatta = 0,4 kg / m ² 30 × 30 cm laatta = 0,25 kg / m ²
Sallittu Saumanleveys	1 - 8 mm
Työskentely lämpötila	+5°C ... +25°C. (ilma sekä pinta)
Työaika	n. 2h
Sertifioinnit	EN 13888, normitettu CG2 W.
Säilyvyys	Vähintään 24kk. Alkuperäispakkauksessa
Varastointi	Kuivassa paikassa



HUOM!

Ei sovellu uima-allaskäyttöön

Jatkuu seuraavalla sivulla...



SAUMALAASTI

Päivitetty: 04.05.2018

ERITYISOMINAISUUDET

RK Saumalaasti on vettähylyvä, hengittävä ja hydratoitumalla kovettuva saumauslaasti. RK Saumalaasti pitää värinsä ja laatunsa samanlaisina homogeenisen sekoituksen ansiosta ja värisävyt ovat sementinpitäviä. Suihkuvesitiivis EN 13888, normitettu CG2 WA.

KÄYTTÖALUE

RK Saumalaasti soveltuu seinä- ja lattialaattojen saumauksiin 1-8 mm leveille saumoille, kuten lasitetut ja lasittamattomat laatat, luonnonkivilaatat sekä lasi- ja keramiikkamosaiikki sisä- ja ulkokäytössä. Tuote ei sovellu käytettäväksi uima-altaan saumauksessa.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Saumaus voidaan aloittaa kiinnityslaastin kovettumisen jälkeen, aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Saumalaasti sekoitetaan puhtaaseen veteen sekoitussuhteen mukaisesti, kunnes muodostuu notkea, pastamainen laasti.

RK Saumalaastia levitetään lastalla yli saumojen. Laastin tulee täyttää sauma kauttaaltaan. Saumat voidaan myös tikuttaa. Noin 10 - 30 min kuluttua laatat puhdistetaan kostealla sienellä. Pesuajankohta voi vaihdella suurestikin. Laastin pitää olla sitoutunutta ennen kuin pesu voidaan aloittaa. Tee tarvittaessa sormikoe. Liiallinen vedenkäyttö pesussa aiheuttaa värieroja valmiissa saumapinnoissa. Käytä laajoilla pinnoilla saman eränumeron laastia välttyäksesi värieroilta. Pese laatoituksen ja saumojen pinta saumoihin nähden viistoon välttyäksesi saumalaastin liialliselta pois peseytymiseltä ja täten saumojen tyhjene miseltä. Pese kaikki ylimääräinen saumalaasti pois laattapinnoilta. Anna sauman kuivua n. 2 - 3 h ennen kuin kiillotat laattapinnat kuivalla rätillä. Pitämällä saumat kosteana 1-2 päivää (vesisuihkupullolla) estät saumojen liian nopean kuivumisen. Nopea kuivuminen saattaa aiheuttaa halkeilua saumapinnoissa. Lattiapinnat voidaan peittää muovilla pariksi päiväksi. Hyvin jälkihoidettu saumaus kestää pitempään ja hylkii likaa paremmin. Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle vaiheittain aikaisintaan viikon kuluttua saumauksesta.

F

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS