

Erikoispuhdistusaine puutarhakalusteiden puhdistamiseen.



KÄYTTÖALUE

Poistaa itsepintaisen lian, pölyn, linnunlian, viherkerrostumat, rasvan, ruuanjäänteet, aurinkovoidetahrat jne. puutarhapöydistä, -tuoleista, aurinkotuoleista, penkeistä, aurinkovarjojen rungosta sekä muista muovisista ja lakatuista puuesineistä.

KÄYTTÖOHJEET

Lievästi likaantuneille pinnoille: Ainetta laitetaan 3 korkillista n. 5 litraan lämmintä vettä (pieni ämpäri). Sekoitetaan hyvin. Pinta puhdistetaan ja pyyhitään sitten kostealla liinalla.

Voimakkaasti likaantuneille pinnoille: laimentamattomana, työstö liinan tai sienen avulla. Annetaan vaikuttaa jonkin aikaa ja hangataan sitten voimakkaasti. Irronnut lika poistetaan ja pinta huuhdotaan huolellisesti puhtaalla vedellä.

Huom:

Voimakkaasti kiiltävät pinnat voivat joissakin tapauksissa muuttua himmeiksi. Soveltuvuutta kannattaa kokeilla huomaamattomaan kohtaan. Puupinnoille vain vedellä laimennettuna (laimennussuhde korkeintaan 1:10)

EY-suositusten mukaiset sisällysaineet: < 5 % anioniset pinta-aktiiviset aineet, ionittomat pinta-aktiiviset aineet, hajuedet, fosfaatit, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Muista myös: MELLERUD Levän- ja sammaleenpoistaja

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Vesipohjainen sekoitus pinta-aktiivisia aineita

PH

10,8 - 11,5

TIHEYS

1,03 g/cm³

RIITTOISUUS

Hyvin riittoisaa

PAKKAUS

PE-muovia

TUOTEKOKO

1 l