

WOODCARE.GUIDE

GARDEN FURNITURE & DECK OIL

Uppdaterad: 14.03.2024

SV



1 / 2



GARDEN FURNITURE & DECK OIL

Förpackningsstorlek	0,75 L; 2,7 L
Egenskaper	Speciell trävårds- och skyddsolja för utomhusbruk, för trädgårdsmöbler, verandor eller andra oljade strukturer.
Färg	Färglös, Brun, Grå
TEKNISKA DATA	
Drygghet	8-10 m ² / L
Torkningstid	Cirka 24 timmar (+23 °C / 50 % relativ fuktighet)
Lägsta driftstemperatur	+5 °C
Verktyg	Pensel eller tyg
Rengöring av verktyg	Lacknafta och sedan tvålvatten
Hållbarhet	Minst 36 månader
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost.

EGENSKAPER

Terrass och möbelolja som är lämplig för alla typer av trä, inklusive lövträ, såsom teak, merbau, mahogny, tall, bok och ek. Oljan tränger djupt in i träytan och förseglar den, vilket ger ett varaktigt skydd mot uttorkning, fuktighet, smuts, svampar och röta. Förstärker trästrukturen och färgen på träytan.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för utomhusbruk, för trädgårdsmöbler, verandor eller andra oljade strukturer.

Fortsätter på nästa sida...

WOODCARE.GUIDE

GARDEN FURNITURE & DECK OIL

Uppdaterad: 14.03.2024

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

Den behandlade ytan ska vara ren, torr och fast. Under målning och torkning av oljan ska temperaturen på oljan, luften och ytan vara över + 8 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Förtunningsmedel: vatten.

Applicera ett jämnt lager olja med en pensel eller tyg. Absorberande ytor bör behandlas oftare tills ytan är mättad. Torka av överflödiga olja efter en timme. Rengör först penseln med terpentin och sedan med tvålatten.

BRUKSSÄKERHET

FÖRVARNING: Risk för självantändning i trasor. Förstöra ordentligt, t.ex. genom att doppa i vatten eller bränna. (Se säkerhetsdatablad).

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Växter och jord måste skyddas ordentligt under arbetet. Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

SV



2 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS