



## CLEANER

Päivitetty: 14.02.2024



| CLEANER         |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Koko            | 500ml                          |
| TEKNISET TIEDOT |                                |
| Liutotin        | Asetoni                        |
| Ponnekaasu      | Propani / butaani / isobutaani |
| Varastointiaika | 36 kk.                         |



## AEROSOLI

Ei saa kuumentua yli +50 asteen lämpötilaan.  
Älä koskaan kuljeta tai varastoi tuotetta henkilöauton ohjaamossa. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

## OMINAISUUDET

Tytan Cleaner on monivaikutteinen aine jota suositellaan tuoreiden PU-vaahdotahrojen ja liimojen puhdistamiseen. Korvaamaton lisä pullojen venttiileiden ja PU-vaahdon asennuspistoolien puhdistamiseen. Puhdistusaine on erinomainen rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin ja polyuretaanin laittoa. Käytetty ponnekaasu on otsoniystävällistä. Korkealaatuinen TYTAN Cleaner on tehty ISO 9001 mukaan.

## EDUT

- ☒ Erinomainen tuoreiden polyuretaanivaahtojen ja liimojen poistamiseen
- ☒ Korvaamaton asennuspistoolien ja pullojen venttiilien puhdistamiseen
- ☒ Helppo käyttää
- ☒ Varastointiaika - 36 kuukautta
- ☒ Ympäristölle turvallinen – Otsoniystävällinen ponnekaasu, ei sisällä CFC ja HCFC

## TYYPILLISET KÄYTTÖKOhteet

- Annostelulaitteiden puhdistamiseen pitämään niiden osat toimivina (esim. PU-Pistoolit)
- Kovettumattoman yksikomponenttisen PU-vaahdon ja liimojen liuottamiseen
- Rasvan poistamiseen metallipinnoilta ennen silikonin ja polyuretaanin laittoa

Jatkuu seuraavalla sivulla...



# CLEANER

Päivitetty: 14.02.2024

## KÄYTTÖOHJEET

### MANUAALINEN KÄYTTÖ

Laita mukanaoleva ohjain Cleanerin venttiiliin. Ruiskuta pullon venttiili ja tuoreet PU vaahto- tai liimatahrat puhdistusaineella. Poista tahrat kuivalla kankaalla.

### PISTOOLIKÄYTTÖ

Irrota pistooli PU-vaahtopullost. Paina liipasimesta poistaaksesi vaahto pistoolista. Kiinnitä mukanaoleva ohjain Cleanerin venttiiliin. Ruiskuta puhdistusainetta PU-vaahtopullon venttiiliin ja pistoolin adapteriin. Poista ohjain ja kierrä Cleaner pullo pistooliin. Paina liipasimesta useita kertoja kunnes ulostuleva neste on väritöntä.

### LISÄTIEDOT

Lisää tietoa Käyttöturvatieotteessa (MSDS).

### KIERRÄTYS

Kierrätetään laissa mainittujen määräysten mukaan.