



BUTYL SEALANT - BUTYYLIMASSA

Päivitetty: 03.05.2018



BUTYL SEALANT - BUTYYLIMASSA

Pakkauskoort	310 ml
Kuvaus	Säänkestävä polybutyyliipohjainen kestoplastinen tiivistysmassa. Tuote säilyy toimivana vuosikaudet, pinnan rikkoutuessa se nahkotuu uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Pastamainen
Koostumus	Kasviöjy- ja polybutyyliipohjainen
Ominaispaino	1,77 g/ml
Työskentely lämpötila	+5°C ... +40°C
Riittoisuus	Sauman leveys x syvyys = ml/m
Valuma	< 2 mm (ISO 7390)
Lämmönkestävyys	-20°C ... +75°C
Tarttuvuus	Erinomainen tarttuvuus lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin.
Puhdistaminen	Työvälineiden puhdistus mekaanisesti tai asetonilla, kädet vedellä ja saippualla
Työvälineet	Käsi-,akku- tai paineilmakäyttöinen patruunapistooli
Säilyvyys	Vähintään yksi vuosi. Pakkauksessa parasta ennen -päiväys.
Varastointi	Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakkaselta



HUOM!

Huom. Jos tuoretta butyyli­massaa joutuu silmiin tulee niitä huuhtoa heti runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja hakeutua lääkäriin. Iholta butyyli­ tulee pestä pois vedellä ja saippualla. Vältettävä jatkuvaa ihokosketusta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Säilytä lasten ulottumattomissa
Förvaras oåtkomligt för barn

Jatkuu seuraavalla sivulla...



BUTYL SEALANT - BUTYYLIMASSA

Päivitetty: 03.05.2018

ERITYISOMINAISUUDET

Hyvä ja nopea tartunta eri alustoille, kumimainen rakenne, erinomainen kestävyys. Massa on helppo asentaa ja se muodostaa elastisen ja lujan nahan. Ylimaalattavissa kuivuttuaan (48h jälkeen). Kuivumisai-ka <48h sisältäpäin.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat. Leikkaa patruunan nokka auki ja kierrä patruunasuutin nokkaan. Leikkaa suutin 45 asteen kulmassa sauman levyiseksi. Aseta patruuna massapuristimeen ja annostele massa riittävästi kohteeseen ja tasaa sauma saippuoliuokseen kastetulla saumauslastalla tai sormella. Työvälineiden puhdistus mekaanisesti tai asetonilla, kädet vedellä ja saippualla. Massa tulee ominaisuuksiensa vuoksi asentaa piiloon suoralta kosketukselta (tahrallisriski) esimerkiksi pellin alle tiivisteinä, jossa kiinnittyminen varmistetaan ruuvein tai popniitein. Tasoitusneste saippuoliuos.

Huom. Tuoreen butyyylimassan joutuessa silmiin tulee niitä huuhtoa heti runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja mentävä lääkäriin. Iholta butyyli tulee pestä pois vedellä ja saippualla. Vältettävä jatkuvaa ihokosketusta. Ei lasten ulottuville.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS