# TIMPURI

# FILLER LM – Lätt handspackel

SV

1 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 30.12.2022




CE
Rakennuskemia Oy
RK03075 / 0402
EN 15824
EN 13963 – 3A

| FILLER LM - Lätt handspackel | |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 400ml, 3L, 10L |
| Färg | Ljusgrå |
| Egenskaper | Användningsklart, vattenbaserat och M1 klassat lätt handspackel, som är lätt att arbeta med och lätt att slipa. Produkten är luktfri och ljusgrå och innehåller inte asbest eller glasfiber. |
| **TEKNISKA DATA** | |
| Sammansättning | Användningsklar |
| Emissionsklass för byggmaterial | M1 |
| Råmaterial | Fyllmedel (dolomit) och bindemedel |
| Densitet | 1,05 kg/l |
| Kornstorlek | <0,20 mm |
| pH-värde | 7-8 / Neutral |
| Torktid | 1 mm/timme vid en temperatur av +20 °C |
| Driftstemperatur | + 5°C ... + 35 °C |
| Dryghet | 1 L / m² / mm |
| Verktyg | Stålspatel |
| Transport | VAK/ADR ej klassificerad |
| Brukssäkerhet | Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatablad). |
| Hållbarhet | I en förseglad förpackning, skyddad mot frost. Hållbarhet ett år från tillverkningsdatum. |

**Fortsätter på nästa sida...**

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

# TIMPURI

# FILLER LM – Lätt handspackel

SV



TEKNISK DATABLAD

Uppdaterad: 30.12.2022

## ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig för del-, fog- och ytavjämning av vägg- och takytor i torra interiörer, samt för att fästa fogband på gipsskivor. Lämplig för byggunderlag som betong, lättbetong, puts, träfiber och gipsskivor samt för avjämning av målade ytor.

**Förbehandling av underlaget:** Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Målade ytor rekommenderas att tvättas med en målares allrengöringsmedel före avjämning och hårda blanka färgytor bör slipas till en matt yta. För att förbättra vidhäftningen kan en primer användas på ytan som ska slätas.

## BRUKSANVISNING

Applicera spacklet med en stålspatel. Fyllningskapacitet 0-4 mm med en avjämning. Slipning och övermålning 2-10 timmar efter utjämning. Slippappersrekommendation 120. Använd ögon- och andningsskydd vid slipning. Rengör verktyg med vatten. Förvara inte verktyg i skridbehållaren.

**Rengöring:** Ta bort utjämningsrester från verktygen så gott som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Avfall får inte hällas i avloppet utan ska lämnas till den lokala avfallshanteringen.

**Miljövård och avfallshantering:** Tomma behållare kan återvinnas och i övrigt för kommunal problemavfallsanläggning.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400